




- HP1, dn80
- 1. Rura PE 110
 - 2. Kohnierz 110/100
 - 3. Zwęzła FFR100/80
 - 4. Zasuwka dn 80
 - 5. Króciec FF80 L=800 mm
 - 6. Kolano stopowe dn 80
 - 7. Hydrant nadziemny dn 80




- WEZET "W1"
- 1. Rura PE 160
 - 2. Kohnierz 160/150
 - 3. Zasuwka dn 150
 - 4. Trójnik 150x150x150
 - 5. Trójnik 150x100x150
 - 6. Zasuwka dn 100
 - 7. Kohnierz 110/100
 - 8. Rura PE 110




- HP2, HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP9 dn80
- 1. Rura PE 160
 - 2. Kohnierz 160/150
 - 3. Trójnik 150x80x150
 - 4. Zasuwka dn 80
 - 5. Króciec FF80 L=600 mm
 - 6. Kolano stopowe dn 80
 - 7. Hydrant nadziemny dn 80




- WEZET "W2"
- 1. Rura PE 160
 - 2. Kohnierz 160/150
 - 3. Trójnik 150x100x150
 - 4. Zasuwka dn 100
 - 5. Kohnierz 110/100
 - 6. Rura PE 110



- KOMORA DN 2000 "W3"
- 1. Rura PE 160
 - 2. Kohnierz 160/150
 - 3. Zasuwka dn 150
 - 4. Zwęzła FFR150/100
 - 5. Króciec FF100 L=1000 mm
 - 6. Filtr siatkowy dn 100
 - 7. Reduktor ciśnienia dn 100
 - 8. Łącznik amortyzacyjny dn 100
 - 9. Króciec FF100 L=300 mm
 - 10. Wodomierz dn 100 z nadajnikiem NK
 - 11. Króciec FF100 L=200 mm
 - 12. Zawór kłapowy zwrotny dn 100
 - 13. Rura PVC 110
 - 14. Nasuwka PVC 110
 - 15. Króciec FW dn 100
 - 16. Zasuwka dn 100
 - 17. Czwórnik 100x100x100x100
 - 18. Kohnierz 110/100
 - 19. Rura PE 110
 - 20. Komora betonowa dn 2000 h=3,0m



- HP10, HP11, HP12, HP13, HP14, HP15, HP16, HP17, HP18 dn80
- 1. Rura PE 110
 - 2. Kohnierz 110/100
 - 3. Trójnik 100x80x100
 - 4. Zasuwka dn 80
 - 5. Króciec FF80 L=800 mm
 - 6. Kolano stopowe dn 80
 - 7. Hydrant nadziemny dn 80



- WEZET "W3"
- 1. Rura PE 110
 - 2. Kohnierz 110/100
 - 3. Zasuwka dn 100
 - 4. Czwórnik 100x100x100x100
 - 5. Króciec FW 110/100
 - 6. Nasuwka PVC 110
 - 7. Rura PVC 110